



English



Deutsch





Italiano

LA14 ACTUATOR

Actuator with IC Basic

14XXXXXXXXXX3X1X=XX0XXXXXXXXXX



 Please be aware that if the power supply is not properly connected, you might damage the actuator!

For more information on how to install this product please see the [LA14 User Manual](#)

LA14 ACTUATOR

Actuator with IC Basic

14XXXXXXXXXX3X1X=XX0XXXXXXXXXX




Input/Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC + (VCC) Connect Brown to positive 12V ± 20% 24V ± 10%	Note: Do not change the power supply polarity on the brown and blue wires! Power supply GND (-) is electrically connected to the housing
Blue	12-24VDC - (GND) Connect Blue to negative 12V ± 20% 24V ± 10%	
Red	Extends the actuator	
Black	Retracts the actuator	
Green	Not to be connected	
Yellow	Not to be connected	
Violet	Analogue feedback 0-10V	
	Single Hall output (PNP)	
White	Signal GND	

For more information on how to install this product please see the [LA14 User Manual](#)

LINEARANTRIEB LA14

Antrieb mit IC Basic

14XXXXXXXXXX3X1X=XX0XXXXXXXXXX



Bitte beachten Sie, dass wenn der Stromanschluss nicht korrekt verbunden ist, der Aktuator beschädigt werden kann!

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA14 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA14

Antrieb mit IC Basic

14XXXXXXXXXX3X1X=XX0XXXXXXXXXX




Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC + (VCC) Braun an Pluspol anschießen 12V ± 20% 24V ± 10%	Hinweis: Verändern Sie nicht die Stromversorgungspolarität der braunen und blauen Drähte. Stromversorgung GND (-) ist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden.
Blau	12-24 V DC - (GND) Blau an Minuspol anschießen 12V ±20 % 24V ±10 %	
Rot	Führt den Antrieb aus	
Schwarz	Führt den Antrieb ein	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Analoge Lagerrückmeldung	
	0-10 V Einzel-Hall Ausgang (PNP)	
Weiß	Signal-GND	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA14 Montageanleitung](#)

ATTUATORE LINEARE 14

Attuatore IC Basic

14XXXXXXXXXX3X1X=XX0XXXXXXXXXX



Si prega di prestare attenzione ai collegamenti. Se l'attuatore non è alimentato correttamente, potrebbe danneggiarsi!

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA14 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 14

Attuatore IC Basic

14XXXXXXXXXX3X1X=XX0XXXXXXXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC + (VCC) Connettere il marrone al positivo 12V ± 20% 24V ± 10%	Nota: Non modificare la polarità dell'alimentazione sui fili marrone e blu! Alimentazione GND (-) è connessa elettricamente alla carcassa
Blu	12-24VDC - (GND) Connettere il blu al negativo 12V ± 20% 24V ± 10%	
Rosso	Fuoriuscita attuatore	
Nero	Retrarre l'attuatore	
Verde	Non connesso	
Giallo	Non connesso	
Viola	Feedback analogico	
	0-10V	Hall singolo output (PNP)
Bianco	Segnale GND	

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA14 User Manual](#)