




**English**



**Deutsch**




**Italiano**

## LA14 ACTUATOR

Actuator with endstop signals and absolute positioning - Analogue feedback

14XXXXXXXXX0A0X0X=XX1XXXXXXXXXX



For more information on how to install this product please see the [LA14 User Manual](#)

## LA14 ACTUATOR

Actuator with endstop signals and absolute positioning - Analogue feedback

14XXXXXXXXX0A0X0X=XX1XXXXXXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC (+/-)  12V ± 20%	To extend actuator: Connect Brown to positive  To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	24V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative  To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Endstop signal out	
Yellow	Endstop signal in	
Violet	Analogue feedback 0-10V 0.5-4.5V Special	
	4-20mA Special	
White	Not to be connected	


Copyright© LINAK - 2015.11 - MA-M9-02-592 - LINAK AS reserves the right to make technical alterations

For more information on how to install this product please see the [LA14 User Manual](#)

## LINEARANTRIEB LA14

Antrieb mit Endstopp-Signalen und absoluter Positionierung – Analoge Lagerückmeldung

14XXXXXXXXX0A0X0X=XX1XXXXXXXXXXXX



Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA14 Montageanleitung](#)

## LINEARANTRIEB LA14

Antrieb mit Endstopp-Signalen und absoluter Positionierung – Analoge Lagerückmeldung

14XXXXXXXXX0A0X0X=XX1XXXXXXXXXXXX




Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
	12V ± 20%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	24V ± 10%	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
		Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Endstopp-Signalausgang ausgefahren	
Gelb	Endstopp-Signalausgang eingefahren	
Violett	Analoge Lagerückmeldung	
	0-10V	
	0,5-4,5V	
	Spezial	
	4-20 mA	
	Spezial	
Weiß	Nicht anschließen	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA14 Montageanleitung](#)

## ATTUATORE LINEARE 14

Attuatore con segnali di fine corsa e  
posizionamento assoluto - Feedback analogico

14XXXXXXXXX0A0X0X=XX1XXXXXXXXXXXX



Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA14 User Manual](#)

## ATTUATORE LINEARE 14

Attuatore con segnali di fine corsa e  
 posizionamento assoluto - Feedback analogico

14XXXXXXXXX0A0X0X=XX1XXXXXXXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC (+/-)  12V ± 20% 24V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo  Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
Blu		Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo  Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Segnale fine corsa out	
Giallo	Segnale fine corsa in	
Viola	Feedback analogico 0-10V 0.5-4.5V Speciale 4-20mA Speciale	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come instal-  
 lare questo prodotto si prega di consultare  
[LA14 User Manual](#)