




English



Deutsch



Italiano



LA25 ACTUATOR

Actuator with endstop signals and absolute positioning - Analogue feedback

25XXXXXXXX0A0X0X=XXXXX1XXXXXXXX



DEUTSCH
8P



2

1

4

7

8

6

3

For more information on how to install this product please see the [LA25 User Manual](#)

LA25 ACTUATOR

Actuator with endstop signals and absolute positioning - Analogue feedback

25XXXXXXXXX0A0X0X=XXXXX1XXXXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC (+/-)	To extend actuator: Connect Brown to positive To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	12V ± 20% 24V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Endstop signal out	
Yellow	Endstop signal in	
Violet	Analogue feedback 0-10V 0.5-4.5V 4-20mA Special	
White	Not to be connected	

Copyright© LINAK - 2018.10 - MA-M9-02-603 - LINAK A/S reserves the right to make technical alterations

For more information on how to install this product please see the [LA25 User Manual](#)



LINEARANTRIEB LA25

Antrieb mit Endstopp-Signalen und absoluter Positionierung – Analoge Lagerückmeldung

25XXXXXXXXX0A0X0X=XXXXX1XXXXXXXXX



DEUTSCH
8P



2

1

4

7

8

6

3

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA25 Montageanleitung](#)



WE IMPROVE YOUR LIFE

LINEARANTRIEB LA25

Antrieb mit Endstopp-Signalen und absoluter Positionierung – Analoge Lagerückmeldung

25XXXXXXXXX0A0X0X=XXXXX1XXXXXXXXX



Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
	12V ± 20%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	24V ± 10%	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
		Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Endstopp-Signalausgang ausgefahren	
Gelb	Endstopp-Signalausgang eingefahren	
Violett	Analoge Lagerückmeldung	
	0-10V	
	0,5-4,5V	
	4-20 mA	
	Spezial	
Weiß	Nicht anschließen	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA25 Montageanleitung](#)



ATTUATORE LINEARE 25

Attuatore con segnali di fine corsa e
posizionamento assoluto - Feedback analogico

25XXXXXXXXX0A0X0X=XXXXX1XXXXXXXXX



DEUTSCH
8P



2

1

4

7

8

6

3

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA25 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 25

Attuatore con segnali di fine corsa e
 posizionamento assoluto - Feedback analogico

25XXXXXXXXX0A0X0X=XXXXX1XXXXXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC (+/-) 12V ± 20% 24V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
Blu		Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Segnale fine corsa out	
Giallo	Segnale fine corsa in	
Viola	Feedback analogico 0-10V 0.5-4.5V 4-20mA Speciale	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come instal-
 lare questo prodotto si prega di consultare
[LA25 User Manual](#)