



**English**



**Deutsch**






**Italiano**

## LA25 ACTUATOR

Actuator with relative positioning - Single Hall

25XXXXXXXXX0K0X0X=XXXXX00XXXXXX



2

1

4

5

3

2

1

4

6

3

For more information on how to install this product please see the [LA25 User Manual](#)

## LA25 ACTUATOR

Actuator with relative positioning - Single Hall

25XXXXXXXXX0K0X0X=XXXXX00XXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC (+/-)  12V ± 20%	To extend actuator: Connect Brown to positive  To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	24V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative  To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Not to be connected	
Yellow	Not to be connected	
Violet	Single Hall output (PNP)	
White	Not to be connected	




Copyright© LINAK · 2018.10 · MA-M9-02-600 · LINAK A/S reserves the right to make technical alterations

For more information on how to install this product please see the [LA25 User Manual](#)

## LINEARANTRIEB LA25


Antrieb mit relativer Positionierung – Einzel-Hall

25XXXXXXXXX0K0X0X=XXXXX00XXXXXX



← BRAUN 2

← BLAU 1



← <sup>+</sup> ROT 4

Hall → VIOLETT 5

← <sub>-</sub> SCHWARZ 3

2

1

4

5

3

2

1

4

6

3

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA25 Montageanleitung](#)



WE IMPROVE YOUR LIFE

## LINEARANTRIEB LA25

Antrieb mit relativer Positionierung – Einzel-Hall

25XXXXXXXXX0K0X0X=XXXXX00XXXXXX






Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
Blau	12V ± 20% 24V ± 10%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
		Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Schwarz	Signalstromversorgung GND (-)	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Einzel-Hall Ausgang (PNP)	
Weiß	Nicht anschließen	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA25 Montageanleitung](#)

## ATTUATORE LINEARE 25

Attuatore con posizionamento relativo  
- Hall singolo

25XXXXXXXXX0K0X0X=XXXXX00XXXXXX



← MARRONE 2  
← BLU 1



← + ROSSO 4  
Hall → VIOLA 5  
← - NERO 3

2  
1  
4  
6  
3

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA25 User Manual](#)

## ATTUATORE LINEARE 25

Attuatore con posizionamento relativo  
 - Hall singolo

25XXXXXXXXX0K0X0X=XXXXX00XXXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC (+/-)  12V ± 20% 24V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo  Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
Blu		Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo  Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Non connesso	
Giallo	Non connesso	
Viola	Hall singolo output (PNP)	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA25 User Manual](#)