




English



Deutsch




Italiano

LA33 ACTUATOR

Actuator with IC Basic

33XXXXXXXXXX3XXX=XXXXXXXX1XXXXX



Please be aware that if the power supply is not properly connected, you might damage the actuator!

For more information on how to install this product please see the [LA33 User Manual](#)



WE IMPROVE YOUR LIFE

LA33 ACTUATOR

Actuator with IC Basic

33XXXXXXXXXX3XXX=XXXXXXXX1XXXXX



Input/Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC + (VCC) Connect Brown to positive 12V ± 20% 24V ± 10%	Note: Do not swap the power supply polarity on the brown and blue wires! Power supply GND (-) is electrically connected to the housing
Blue	12-24VDC - (GND) Connect Blue to negative 12V ± 20% 24V ± 10%	
Red	Extends the actuator	
Black	Retracts the actuator	
Green	Endstop signal out	
Yellow	Endstop signal in	
Violet	Not to be connected	
White	Not to be connected	


Copyright© LINAK - 2017.05 - MA-M9-02-696 - LINAK AS reserves the right to make technical alterations

For more information on how to install this product please see the [LA33 User Manual](#)

LINEARANTRIEB LA33

Antrieb mit IC Basic

33XXXXXXXXXX3XXX=XXXXXXXX1XXXXX



Bitte beachten Sie, dass wenn der Stromanschluss nicht korrekt verbunden ist, der Aktuator beschädigt werden kann!

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA33 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA33

Antrieb mit IC Basic

33XXXXXXXXXX3XXX=XXXXXXXX1XXXXX




Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC + (VCC) Braun an Pluspol anschießen 12V ± 20% 24V ± 10%	Hinweis: Verändern Sie nicht die Stromversorgungspolarität der braunen und blauen Drähte. Stromversorgung GND (-) ist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden.
Blau	12-24 V DC - (GND) Blau an Minuspol anschießen 12V ±20 % 24V ±10 %	
Rot	Führt den Antrieb aus	
Schwarz	Führt den Antrieb ein	
Grün	Endstopp-Signalausgang ausgefahren	
Gelb	Endstopp-Signalausgang eingefahren	
Violett	Nicht anschließen	
Weiß	Nicht anschließen	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA33 Montageanleitung](#)

ATTUATORE LINEARE 33

Attuatore IC Basic

33XXXXXXXXXX3XXX=XXXXXXXX1XXXXX



Si prega di prestare attenzione ai collegamenti. Se l'attuatore non è alimentato correttamente, potrebbe danneggiarsi!

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA33 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 33

Attuatore IC Basic

33XXXXXXXXXX3XXX=XXXXXXXX1XXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC + (VCC) Connettere il marrone al positivo 12V ± 20% 24V ± 10%	Nota: Non modificare la polarità dell'alimentazione sui fili marrone e blu! Alimentazione GND (-) è connessa elettricamente alla carcassa
Blu	12-24VDC - (GND) Connettere il blu al negativo 12V ± 20% 24V ± 10%	
Rosso	Fuoriuscita attuatore	
Nero	Retrarre l'attuatore	
Verde	Segnale fine corsa out	
Giallo	Segnale fine corsa in	
Viola	Non connesso	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA33 User Manual](#)