



English



Deutsch



Italiano





LA36 ACTUATOR

Actuator with IC Basic

36XXXXX+7XXXXXXX

36XXXXXXXXX03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



 Please be aware that if the power supply is not properly connected, you might damage the actuator!

For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LA36 ACTUATOR

Actuator with IC Basic

36XXXXX+7XXXXXXX

36XXXXXXXXX03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC + (VCC) Connect Brown to positive 12V ± 20% 24V ± 10%	Note: Do not change the power supply polarity on the brown and blue wires! Power supply GND (-) is electrically connected to the housing
Blue	12-24VDC - (GND) Connect Blue to negative 12V ± 20% 24V ± 10%	
Red	Extends the actuator	
Black	Retracts the actuator	
Green	Not to be connected	
Yellow	Not to be connected	
Violet	Analogue feedback 0-10V	
	Single Hall output (PNP)	
White	Signal GND	


For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit IC Basic

36XXXXX+7XXXXXXX

36XXXXXXXXX03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Bitte beachten Sie, dass wenn der Stromanschluss nicht korrekt verbunden ist, der Aktuator beschädigt werden kann!

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit IC Basic

36XXXXX+7XXXXXXX

36XXXXXXXXX03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC + (VCC) Braun an Pluspol anschießen 12V ± 20% 24V ± 10%	Hinweis: Verändern Sie nicht die Stromversorgungspolarität der braunen und blauen Drähte. Stromversorgung GND (-) ist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden.
Blau	12-24 V DC - (GND) Blau an Minuspol anschießen 12V ±20 % 24V ±10 %	
Rot	Führt den Antrieb aus	
Schwarz	Führt den Antrieb ein	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Analoge Rückmeldung	
	0-10 V	Einzel-Hall Ausgang (PNP)
Weiß	Signal-GND	


Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore IC Basic

36XXXXX+7XXXXXXX

36XXXXXXXXX03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Si prega di prestare attenzione ai collegamenti. Se l'attuatore non è alimentato correttamente, potrebbe danneggiarsi!

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA36 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore IC Basic

36XXXXX+7XXXXXXX

36XXXXXXXXX03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC + (VCC) Connettere il marrone al positivo 12V ± 20% 24V ± 10%	Nota: Non modificare la polarità dell'alimentazione sui fili marrone e blu! Alimentazione GND (-) è connessa elettricamente alla carcassa
Blu	12-24VDC - (GND) Connettere il blu al negativo 12V ± 20% 24V ± 10%	
Rosso	Fuoriuscita attuatore	
Nero	Retrarre l'attuatore	
Verde	Non connesso	
Giallo	Non connesso	
Viola	Feedback analogico	
	0-10V Hall singolo output (PNP)	
Bianco	Segnale GND	

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA36 User Manual](#)