



English



Deutsch




Italiano

LA36 ACTUATOR

Actuator with relative positioning - Single Hall

36XXXXX0K/1KXXXXXX

36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LA36 ACTUATOR

Actuator with relative positioning - Single Hall

36XXXXX0K/1KXXXXXX

36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12, 24 or 36VDC (+/-)	To extend actuator: Connect Brown to positive To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	12V ± 20% 24V ± 10% 36V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Not to be connected	
Yellow	Not to be connected	
Violet	Single Hall output (PNP)	
White	Not to be connected	

Copyright© LINAK - 2014.12 - MA-M9-02-538 - LINAK AS reserves the right to make technical alterations


For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit relativer Positionierung – Einzel-Hall

36XXXXX0K/1KXXXXXX

36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit relativer Positionierung – Einzel-Hall

36XXXXX0K/1KXXXXXX

36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12, 24 oder 36VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
Blau	12V ± 20% 24V ± 10% 36V ± 10%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
		Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Einzel-Hall Ausgang (PNP)	
Weiß	Nicht anschließen	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore con posizionamento relativo
- Hall singolo

36XXXXX0K/1KXXXXXX
36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA36 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore con posizionamento relativo
 - Hall singolo

36XXXXX0K/1KXXXXXX
 36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/Output	Specifica	Commenti
Marrone	12, 24 o 36VDC (+/-)	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo
	12V ± 20%	Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
	24V ± 10%	
Blu	36V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo
		Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Non connesso	
Giallo	Non connesso	
Viola	Hall singolo output (PNP)	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA36 User Manual](#)