



English



Deutsch




Italiano

LA36 ACTUATOR

Actuator with endstop signals and relative positioning - Single Hall

36XXXXX2KXXXXXX
36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Copyright© LINAK - 2014.12 - MA-M9-02-539 - LINAK AS reserves the right to make technical alterations

For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LA36 ACTUATOR

Actuator with endstop signals
and relative positioning - Single Hall

36XXXXX2KXXXXXX
36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12, 24 or 36VDC (+/-)	To extend actuator: Connect Brown to positive To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	12V ± 20% 24V ± 10% 36V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Endstop signal out	
Yellow	Endstop signal in	
Violet	Single Hall output (PNP)	
White	Not to be connected	

Copyright© LINAK - 2014.12 - MA-M9-02-539 - LINAK AS reserves the right to make technical alterations


For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit Endstopp-Signalen und
relativer Positionierung – Einzel-Hall

36XXXXX2KXXXXXX

36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit Endstopp-Signalen und
relativer Positionierung – Einzel-Hall

36XXXXXX2KXXXXXX
 36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12, 24 oder 36VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
Blau	12V ± 20% 24V ± 10% 36V ± 10%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
		Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Endstopp-Signalausgang ausgefahren	
Gelb	Endstopp-Signalausgang eingefahren	
Violett	Einzel-Hall Ausgang (PNP)	
Weiß	Nicht anschließen	


Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore con segnali di fine corsa e
posizionamento relativo - Hall singolo

36XXXXXX2KXXXXXX

36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA36 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore con segnali di fine corsa e
 posizionamento relativo - Hall singolo

36XXXXXX2KXXXXXX

36XXXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12, 24 o 36VDC (+/-) 12V ± 20% 24V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
Blu	36V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Segnale fine corsa out	
Giallo	Segnale fine corsa in	
Viola	Hall singolo output (PNP)	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come instal-
 lare questo prodotto si prega di consultare
[LA36 User Manual](#)