




English



Deutsch



Italiano


LA25 ACTUATOR

Actuator with endstop signal output



25XXXXXXXXX000X0X=XXXXX10XXXXXX



AMP
6P



DEUTSCH
8P



- 2
- 1
- 4
- 5
- 6
- 3

- 2
- 1
- 4
- 7
- 8
- 3

Copyright© LINAK - 2018.10 - MA-M9-02-599 - LINAK A/S reserves the right to make technical alterations

For more information on how to install this product please see the [LA25 User Manual](#)



WE IMPROVE YOUR LIFE

LA25 ACTUATOR

Actuator with endstop signal output

25XXXXXXXXX000X0X=XXXXX10XXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC (+/-) 12V ± 20%	To extend actuator: Connect Brown to positive To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	24V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Endstop signal out	
Yellow	Endstop signal in	
Violet	Not to be connected	
White	Not to be connected	

Copyright© LINAK - 2018.10 - MA-M9-02-599 - LINAK A/S reserves the right to make technical alterations

For more information on how to install this product please see the [LA25 User Manual](#)


LINEARANTRIEB LA25

Antrieb mit Endstopp-Signalausgang



25XXXXXXXXX000X0X=XXXXX10XXXXXX



AMP
6P



DEUTSCH
8P



- 2
- 1
- 4
- 5
- 6
- 3

- 2
- 1
- 4
- 7
- 8
- 3

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA25 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA25

Antrieb mit Endstopp-Signalausgang
 25XXXXXXXXX000X0X=XXXXX10XXXXXX



Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
	12V ± 20%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	24V ± 10%	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
		Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	
Schwarz	Signalstromversorgung GND (-)	
Grün	Endstopp-Signalausgang ausgefahren	
Gelb	Endstopp-Signalausgang eingefahren	
Violett	Nicht anschließen	
Weiß	Nicht anschließen	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA25 Montageanleitung](#)


ATTUATORE LINEARE 25

Attuatore con segnali di fine corsa



25XXXXXXXXX000X0X=XXXXX10XXXXXX



AMP
6P



DEUTSCH
8P



MARRONE 2

BLU 1

+ ROSSO 4

IN → GIALLO 5

OUT → VERDE 6

- NERO 3

2

1

4

5

6

3

2

1

4

7

8

3

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA25 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 25

Attuatore con segnali di fine corsa

25XXXXXXXXX000X0X=XXXXX10XXXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC (+/-) 12V ± 20% 24V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
Blu		Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Segnale fine corsa out	
Giallo	Segnale fine corsa in	
Viola	Non connesso	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA25 User Manual](#)